

Nissan Altima Sedan (with NAV) 2013-up Pre-wired ASWC-1 Harness AX-NIS24SWC

INTRODUCTION

The AX-NIS24SWC is a prewired harness for the ASWC-1 (sold separately) which also allows the retention of the factory AUX-IN jack and backup camera. It is highly recommended to also use the AX-CAM6V (sold separately) to provide the camera with the proper voltage.

CAUTION! All accessories, switches, climate controls panels, and especially air bag indicator lights must be connected before cycling the ignition. Also, do not remove the factory radio with the key in the on position, or while the vehicle is running.



1-800-221-0932

REV. 6/15/16



metraonline.com

© COPYRIGHT 2004-2015 METRA ELECTRONICS CORPORATION

Nissan Altima Sedan (con NAV) 2013 y mas Arnés ASWC-1 pre cableado AX-NIS24SWC

INTRODUCCIÓN

El AX-NIS24SWC es un arnés pre cableado para el ASWC-1 (se vende por separado), que permite la retención del conector AUX-IN y la cámara de reversa de fábrica. También recomendamos usar el AX-CAM6V (que se vende separado) para proporcionar el voltaje adecuado para la cámara.

¡PRECAUCIÓN! Todos los accesorios, interruptores, paneles de controles de clima y especialmente las luces del indicador de las bolsas de aire deben estar conectados antes ciclar la ignición. Además, no quite el radio de fábrica con la llave en la posición o de encendido ni con el vehículo funcionando.



1-800-221-0932

REV. 6/15/16



metraonline.com

© COPYRIGHT 2004-2015 METRA ELECTRONICS CORPORATION

Connections to be made

To the vehicle:

- Connect the **Black** wire with a ring terminal to chassis ground.
- Connect the **Red** wire to accessory power.
- Connect the **Red** wire labeled "Camera Power 6V" to the AX-CAM6V (sold separately).

To the aftermarket radio:

- Connect the **Yellow** RCA jack to the backup camera input.
- Connect the **Red** RCA jack to the right AUX-IN jack.
- Connect the **White** RCA jack to the left AUX-IN jack.

The following (1) wire is for aftermarket multimedia/navigation radios that provide these wires (if not required, tape them off and disregard them):

- Connect the **Green/Purple** wire to the reverse wire (if applicable).

Installing the AX-NIS245WC

With the key in the off position:

- After the radio has been tested and working, connect the AX-NIS245WC harness to the vehicle, and then into the ASWC-1.
- Refer to the ASWC-1 instructions for radio connections and programming.

Note: Disregard the harness that comes with the ASWC-1.



KNOWLEDGE IS POWER
Enhance your installation and fabrication skills by enrolling in the most recognized and respected mobile electronics school in our industry.
Log onto www.installerinstitute.com or call 800-354-6782 for more information and take steps toward a better tomorrow.



Metra recommends MECP certified technicians



EL CONOCIMIENTO ES PODER
Mejora sus habilidades de instalación y fabricación inscribiéndose en la escuela de dispositivos electrónicos móviles más reconocida y respetada de nuestra industria. Regístrese en www.installerinstitute.com o llame al 800-354-6782 para obtener más información y avance hacia un futuro mejor.



Metra recomienda técnicos con certificación del Programa de Certificación en Electrónica Móvil (Mobile Electronics Certification Program, MECP).

1-800-221-0932

REV. 6/15/16

© COPYRIGHT 2004-2015 METRA ELECTRONICS CORPORATION



metraonline.com



Conexiones que se deben hacer

Al vehículo:

- Conecte el cable **negro** con un terminal de anillo a la tierra del chasis.
- Conecte el cable **rojo** a la alimentación de accesorios.
- Conecte el cable **rojo** con la etiqueta "cámara de alimentación de 6V" al AX-CAM6V (se vende por separado).

Al radio de mercado secundario:

- Conecte el conector RCA **amarillo** a la entrada de la cámara de reversa.
- Conecte el conector RCA **rojo** al conector AUX-IN derecho.
- Conecte el conector RCA **blanco** al conector AUX-IN izquierdo.

Las siguientes (1) cable es para radios de mercado secundario con multimedios/navegación que incluyen estos cables (si no se requieren, encíntelos e ignórellos):

- Conecte el cable **verde/púrpura** al cable de reversa (si aplica).

Instalación del AX-NIS245WC

Con la llave en la posición de apagado:

- Después de que se haya probado el radio y que esté funcionando, conecte el arnés AX-NIS245WC al vehículo y luego al ASWC-1.
- Consulte las instrucciones de ASWC-1 para las conexiones del radio y la programación.

Nota: Ignore el arnés que viene con el ASWC-1.



1-800-221-0932

REV. 6/15/16

© COPYRIGHT 2004-2015 METRA ELECTRONICS CORPORATION



metraonline.com