



AX-NIS325WC-6V Nissan (with 4.3" display radio) 2010-up

Connections to be made

INTERFACE FEATURES

- Pre-wired ASWC-1 harness (ASWC-1 sold separately)
- Retains the factory backup camera to an aftermarket radio
- Includes the AX-CAM6V 12-volt to 6-volt converter

- Connect the **Black** wire to chassis ground, and also to the **Black** wire of the AX-CAM6V.
- Connect the **Red** wire labeled "Camera Power 6V" to the **Blue/Red** wire of the AX-CAM6V.
- Connect the **Green/Purple** wire to the reverse wire of the aftermarket radio, and also to the **Blue/White** wire of the AX-CAM6V.
- Connect the **Yellow** RCA jack to the rear camera input of the aftermarket radio.

INTERFACE COMPONENTS

- AX-NIS325WC-6V harness • AX-CAM6V 12-volt to 6-volt converter

12-pin pre-wired ASWC-1 harness:

APPLICATIONS

For the Altima *sedan* 2013-up / Rogue 2014-up only:

NISSAN

Altima <i>coupe</i> 2010-2013*	Juke	2015-up*	Rogue	2014-up
Altima <i>sedan</i> 2010-2012*	Murano	2015-up	Rogue Select	2014-2015*
Altima <i>sedan</i> 2013-up	Quest (without Bose)		Sentra	2010-up*
Cube 2010*		2011-up*	Titan	2013-2015*
Frontier 2013-up*	Rogue	2011-2013*	Versa Note	2014-up*

This harness is to be used along with the optional ASWC-1 (not included) to retain steering wheel audio controls. Please refer to the ASWC-1 instructions for radio connections and programming.

Note: *Disregard the harness that comes with the ASWC-1.*

- Connect the unlabeled **Red** wire to the accessory wire.

*For use when retaining the OE backup camera only.

TOOLS REQUIRED

- Wire cutter • Crimping tool • Solder gun • Tape
- Connectors (example: butt connectors, bell caps, etc.)

CAUTION! All accessories, switches, climate controls panels, and especially air bag indicator lights must be connected before cycling the ignition. Also, do not remove the factory radio with the key in the on position, or while the vehicle is running.



KNOWLEDGE IS POWER
Enhance your installation and fabrication skills by enrolling in the most recognized and respected mobile electronics school in our industry. Log onto www.installerinstitute.com or call 800-354-6782 for more information and take steps toward a better tomorrow.



Metra recommends MEEP certified technicians



AX-NIS325WC-6V Nissan Maxima (con 4.3" pantalla de radio) 2010 y mas

Conexiones que se deben hacer

CARACTERÍSTICAS DE LA INTERFASE

- Arnés ASWC-1 precableado (el ASWC-1 se vende por separado)
- Retiene la cámara de reversa de fábrica de mercado secundario
- Incluye el AX-CAM6V 12 voltios al convertidor de 6 voltios

- Conectar el cable **negro** a tierra del chasis, y también para el alambre **negro** del AX-CAM6V.
- Conecte el cable **rojo** marcado con "Cámara de alimentación de 6V" a el cable **azul/rojo** del AX-CAM6V.
- Conecte el cable **verde/púrpura** al cable de reversa del radio de mercado secundario y también para el cable **azul/blanco** de la AX-CAM6V.
- Conecte el conector RCA **amarillo** RCA en la entrada de la cámara de reversa del radio de mercado secundario.

COMPONENTES DE LA INTERFASE

- Arnés AX-NIS325WC-6V • AX-CAM6V 12 voltios al convertidor de 6 voltios

Arnés ASWC-1 precableado de 12 pins:

APLICACIONES

Para el sedán Altima 2013 y mas / Rogue 2014 y mas sólo:

NISSAN

Altima <i>coupe</i> 2010-2013*	Juke 2015 y mas*	Rogue 2014 y mas
Altima <i>sedan</i> 2010-2012*	Murano 2015 y mas	Rogue Select 2014-2015*
Altima <i>sedan</i> 2013 y mas	Quest (sin Bose)	Sentra 2010 y mas*
Cube 2010*	2011 y mas*	Titan 2013-2015*
Frontier 2013 y mas*	Rogue 2011-2013*	Versa Note 2014 y mas*

Este arnés se debe usar junto con el ASWC-1 opcional (no incluido) para retener los controles de audio en el volante. Consulte las instrucciones de ASWC-1 para las conexiones del radio y la programación.

Nota: Ignore el arnés que viene con el ASWC-1.

* Para utilizar cuando se conserva la cámara de reserva OE solamente.

- Conectar el cable **rojo** marcado con el cable accesorio.

HERRAMIENTAS REQUERIDAS

- Cortacables • Panchadora • Pistola soldadora • Cinta
- Conectores (ejemplo: conectores de extremo, de campana, etc.)

¡PRECAUCIÓN! Todos los accesorios, interruptores, paneles de controles de clima y especialmente las luces del indicador de las bolsas de las bolsas de aire deben estar conectados antes de ciclar la ignición. Además, no quite el radio de fábrica con la llave en la posición o de encendido ni con el vehículo funcionando.



EL CONOCIMIENTO ES PODER
Mejore sus habilidades de instalación y fabricación inscribiéndose en la escuela de dispositivos electrónicos móviles más reconocida y respetada de nuestra industria. Regístrese en www.installerinstitute.com o llame al 800-354-6782 para obtener más información y avance hacia un futuro mejor.



Metra recomienda técnicos con certificación del Programa de Certificación en Electrónica Móvil (Mobile Electronics Certification Program, MECP).