

AX-TOY285WC Plug and Play Harness for the ASWC-1 (sold separately) 2012-up

FEATURES

- Plug and play harness for the ASWC-1 (sold separately)
- Retains the factory AUX-IN jack

INTERFACE COMPONENTS

- AX-TOY285WC harness

TOOLS REQUIRED

- Cutting tool • Crimping tool • Tape • Connectors (example: butt-connectors, bell caps, etc.)

APPLICATIONS

SCION		Outback (w/ HK amp)		FJ Cruiser (w/ nav)	2013
iC	2014-2015		2012-2013	Highlander	2013-2015
SUBARU		WRX (w/ nav)	2015	Matrix (w/ USB)	2013
Forester (w/ nav)		XV Crosstrek (w/ nav)	2013-2014	Prius V	2012-2015
	2014-2015			Prius C	2012-2015
Forester (w/ SD based nav)		LEXUS		Prius	2012-2015
	2012-2013	CT 200h	2011-2015	Rav-4	2012-2015
Impreza WRX (w/ nav)		TOYOTA		Sequoia (w/ nav)	2013-2015
	2013-2014	4-Runner	2013-2015	Tacoma	2013-2015
Legacy	2015	Avalon	2013-2015	Tundra	2014-2015
Legacy (w/ HK amp)		Camry	2012-2015	Venza	2013-2015
	2012-2013	Corolla	2013-2015	Yaris Hatchback	
Outback	2015	Corolla (w/ nav)	2011-2015		2012-2015

CAUTION! All accessories, switches, climate controls panels, and especially air bag indicator lights must be connected before cycling the ignition. Also, do not remove the factory radio with the key in the on position, or while the vehicle is running.



1-800-221-0932



metraonline.com



Connections to be made

From the AX-TOY28SWC harness to the aftermarket radio:

- Connect the **Black** wire to the ground wire.
- Connect the **Red** wire to the accessory wire.
- Connect the **Red** and **White** RCA jacks to the audio AUX-IN jacks (if so equipped).

The following (2) wires are for aftermarket multimedia/navigation radios that provide these wires (if not required, tape them off and disregard them):

- Connect the **Light Green** wire to the parking brake wire (if applicable).
- Connect the **Green/Purple** wire to the reverse wire (if applicable).

Installing the AX-TOY28SWC

- With the key in the off position, connect the AX-TOY28SWC harness into the ASWC-1 (sold separately), and then into the vehicle.
- Follow the instructions included with the ASWC-1 (sold separately) for connections to the 3.5mm jack.
- With all connections completed, reconnect the negative battery terminal.

Programming the ASWC-1 (sold separately)

When using the ASWC-1 to retain steering wheel audio controls:

- Turn the key to ignition; the L.E.D. in the ASWC-1 (sold separately) will flash fast.
Note: *If your vehicle has a RETURN button on the steering wheel, press and hold that button during this process.*
- After about 20 seconds the L.E.D. will light up solid indicating the ASWC-1 (sold separately) has been programmed. If the L.E.D. does not light up solid, or the steering wheel controls do not work, refer to the instructions included with the ASWC-1 (sold separately) for troubleshooting.

IMPORTANT WARNING

This product includes instructions for installation which must be carefully followed. The instructions are worded in such a manner to assume that the installer is capable of completing these type of electronic installations. If you are unclear as to what you are instructed to do or believe that you do not understand the instructions so as to properly and safely complete the installation you should consult a technician who does have this knowledge and understanding.

Failure to follow these instructions carefully and to install the interface as described could cause harm to the vehicle or to safety systems on the vehicle. Interference with certain safety systems could cause harm to persons as well. If you have any questions in this regard please call the Help line or Metra at 1-800-221-0932 for assistance.



1-800-221-0932



metraonline.com

AX-TOY285WC

Arnés para conectar y usar para el ASWC-1 (se vende por separado) 2012 y mas

CARACTERÍSTICAS

- Arnés para conectar y usar para el ASWC-1 (se vende por separado)
 - Retiene el conector AUX-IN de fábrica

COMPONENTES DE LA INTERFASE

- Arnés AX-TOY285WC

HERRAMIENTAS REQUERIDAS

- Cortador • Cinta • Pelacables • Conectores (ejemplo: conectores de extremo, de campana, etc.)

APLICACIONES

SCION	
iC	2014-2015
SUBARU	
Forester (con NAV)	2014-2015
Forester (con NAV basada en SD)	2012-2013
Impreza WRX (con NAV)	2013-2014
Legacy	2015
Legacy (con amplificador HK)	2012-2013
Outback	2015

Outback (con amplificador HK)	2012-2013
WRX (con NAV)	2015
XV Crosstrek (con NAV)	2013-2014

LEXUS	
CT 200h	2011-2015

TOYOTA	
4-Runner	2013-2015
Avalon	2013-2015
Camry	2012-2015
Corolla	2013-2015
Corolla (con NAV)	2011-2015

FJ Cruiser (con NAV)	2013
Highlander	2013-2015
Matrix (con USB)	2013
Prius V	2012-2015
Prius C	2012-2015
Prius	2012-2015
Rav-4	2012-2015
Sequoia (con NAV)	2013-2015
Tacoma	2013-2015
Tundra	2014-2015
Venza	2013-2015
Yaris Hatchback	2012-2015

¡PRECAUCIÓN! Todos los accesorios, interruptores, paneles de controles de clima y especialmente las luces del indicador de las bolsas de aire deben estar conectados antes de encender la ignición. Además, no quite el radio de fábrica con la llave en la posición o de encendido ni con el vehículo funcionando.



1-800-221-0932



metraonline.com

Instrucciones de instalación para el AX-TOY28SWC



Conexiones que se deben hacer

Desde el arnés AX-TOY28SWC al radio de mercado secundario:

- Conecte el cable **negro** al cable de tierra.
- Conecte el cable **rojo** con el cable de accesorios.
- Conecte los conectores RCA **rojo** y **blanco** con los conectores AUX-IN (si así están equipados).

Los siguientes (2) cables son para radios de mercado secundario con multimedios/navegación que incluyen estos cables (si no se requieren, encíntelos e ignórellos):

- Conecte el cable **verde claro** al cable de freno de mano (si aplica).
- Conecte el cable **verde/púrpura** al cable de reversa (si aplica).

Instalación del AX-TOY28SWC

- Con la llave en posición de apagado, conecte el arnés AX-TOY28SWC en el ASWC-1 (se vende por separado), y después en el vehículo.
- Siga las instrucciones incluidas en el ASWC-1 (se vende por separado) para las conexiones al conector de 3.5mm.
- Cuando todas las conexiones estén hechas, vuelva a conectar la terminal negativa de la batería.

Programando el ASWC-1 (El ASWC-1 se vende separado)

Cuando usas el ASWC-1 para retener los audio controles del volante:

- Encienda la marcha; los focos L.E.D. del ASWC-1 (se vende por separado) parpadearán rápidamente.
Nota: *Si su vehículo tiene un botón REGRESAR en el volante, presione y mantenga presionado ese botón durante este proceso.*
- Después de aproximadamente 20 segundos los focos L.E.D. se iluminarán si parpadear indicando que el ASWC-1 (se vende por separado) se ha programado. Si los focos L.E.D. no dejan de parpadear, o los controles en el volante no funcionan, consulte las instrucciones incluidas en el ASWC-1 (se vende por separado) para la resolución de problemas.

ADVERTENCIA IMPORTANTE

Este producto incluye instrucciones de instalación que deben seguirse cuidadosamente. Dichas instrucciones están redactadas dando por supuesto que el instalador es capaz de completar estos tipos de instalaciones electrónicas. Si tiene dudas respecto de lo que se le indica que haga o cree que no comprende las instrucciones como para completar la instalación en forma adecuada y segura, debe consultar a un técnico que efectivamente tenga estos conocimientos y comprensión.

Si no sigue estas instrucciones con cuidado y no instala la interfaz como se describe, podría provocar daños en el vehículo o en los sistemas de seguridad del vehículo. La interferencia con determinados sistemas de seguridad también podría provocar daños a las personas. Si tiene alguna pregunta al respecto, llame a la línea de ayuda o a metra, al 1-800-221-0932 para obtener asistencia.



1-800-221-0932



metraonline.com

REV. 2/29/16

© COPYRIGHT 2004-2016 METRA ELECTRONICS CORPORATION