

Ford Transit (with 4.2-inch display screen) 2015-2019

INTERFACE FEATURES

- Pre-wired AXSWC harness (AXSWC sold separately) • Retains the factory backup camera

INTERFACE COMPONENTS

- AXSWCH-FD1 harness

TOOLS REQUIRED

- Cutting tool • Tape • Crimping tool
- Connectors (example: butt connectors, bell caps, etc.)

CAUTION! All accessories, switches, climate controls panels, and especially air bag indicator lights must be connected before cycling the ignition. Also, do not remove the factory radio with the key in the on position, or while the vehicle is running.

Connections to be made

To retain the factory backup camera:

- Connect the **Yellow** RCA jack to the backup camera input of the aftermarket radio.

12-pin pre-wired AXSWC harness:

- This harness is to be used along with the optional AXSWC (not included) to retain steering wheel audio controls. If the AXSWC is not being used, disregard this harness. If it will be used, please refer to the AXSWC instructions for radio connections and programming.

Note: Disregard the harness that comes with the AXSWC.

- Connect the **Black** wire to chassis ground.
- Connect the **Red** wire to accessory power.
- With all connections complete, connect the AXSWCH-FD1 harness to the wiring harness disconnected from the factory display screen.



Ford Transit (con Pantalla de 4.2 pulgadas) 2015-2019

CARACTERÍSTICAS DE LA INTERFASE

- Arnés AXSWC precableado (el AXSWC se vende por separado) • Retiene el cámara de reversa de fábrica

COMPONENTES DE LA INTERFASE

- Arnés AXSWCH-FD1

HERRAMIENTAS REQUERIDAS

- Herramienta de corte • Cinta • Ponchadora
- Conectores (ejemplo: conectores de extremo, de campana, etc.)

¡PRECAUCIÓN! Todos los accesorios, interruptores, paneles de controles de clima y especialmente las luces del indicador de las bolsas de aire deben estar conectados antes de encender el vehículo. Además, no quite el radio de fábrica con la llave en la posición de encendido ni con el vehículo funcionando.

Conexiones que se deben hacer

Para retener la cámara de reversa de fábrica:

- Conecte el conector RCA **amarillo** a la entrada de la cámara de reversa del radio de mercado secundario.

Arnés AXSWC precableado de 12 pins:

- Este arnés se debe usar junto con el AXSWC opcional (no incluido) para retener los controles de audio en el volante. Si no se va a usar el AXSWC, ignore este arnés. Si se va a utilizar, consulte las instrucciones de AXSWC para las conexiones del radio y la programación.

Nota: Ignore el arnés que viene con el AXSWC.

- Conecte el cable **negro** a la tierra del chasis.
- Conecte el cable **rojo** a la alimentación de accesorios.
- Con todas las conexiones terminadas, conecte el arnés AXSWCH-FD1 al mazo de cables desconectado de la pantalla de fábrica.